

トリッパ装置の点検診断

概要

トリッパ装置は、クレーンと同様に走行移動します。日々の点検が重要な装置ですがクレーンのような規制法令がないため、その多くが十分な管理がされていません。

適切な点検と補修を行なうことで、より安全に、長く御使用いただくことが出来ます。

点検のポイント

鉄鋼物は、長年の稼働と経年劣化により腐蝕や摩耗が発生し、多くが変形、き裂に至ります。トリッパのような移動装置は、そのまま放置すると重大な事故に繋がる危険性があり点検は重要と言えます。当社ではクレーン・コンベヤメーカーとしての豊富な経験を元に、適切な点検と診断を実施します。安全にお使いいただくためにも是非ともご相談ください。



IHI運搬機械株式会社

運搬機械営業統括部

URL <http://www.iuk.co.jp>

〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー

TEL (03) 5550-5336 FAX (03) 5550-5366

北海道営業所	〒060-0002	札幌市中央区北2条西4-1	(北海道ビル)	TEL (011) 211-8148	FAX (011) 211-8156
東北営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町1-1-1	(アジュール仙台)	TEL (022) 211-9951	FAX (022) 211-9953
中部営業所	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南1-24-20	(名古屋三井ビルディング新館)	TEL (052) 563-0789	FAX (052) 565-7749
関西営業所	〒530-0005	大阪市北区中之島3-2-4	(中之島フェスティバルタワー・ウエスト)	TEL (06) 7730-9834	FAX (06) 7730-9839
中四国営業所	〒730-0854	広島市中区土橋町4-17	(IUK広島ビル)	TEL (082) 532-6075	FAX (082) 246-2299
九州営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通2-1-82	(電気ビル北館)	TEL (092) 718-2130	FAX (092) 718-2144