

プーリ・アイドラの交換

はじめに

コンベヤ設備のプーリ・アイドラ交換でお困りは無いでしょうか？
スムーズな交換作業による、設備停止期間の削減を図ります。

内 容

1. 現設備に見合った交換工事計画の提案
 2. プーリ・アイドラ交換工事
 3. コンベヤ試運転確認
- 等々、お客様のニーズに合った交換工事の提案を実施します。

メリット

- ・定期的に部品を交換する事により、損傷による設備停止のリスクを低減します。
- ・交換作業日数を削減する事により、設備停止期間の削減を図ります。



駆動プーリ



従動プーリ



アイドラ

IHI運搬機械株式会社

運搬機械営業統括部

URL <http://www.iuk.co.jp>

〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー

TEL (03) 5550-5336 FAX (03) 5550-5366

北海道営業所	〒060-0002	札幌市中央区北2条西4-1	(北海道ビル)	TEL (011) 211-8148	FAX (011) 211-8156
東北営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町1-1-1	(アジュール仙台)	TEL (022) 211-9951	FAX (022) 211-9953
中部営業所	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南1-24-20	(名古屋三井ビルディング新館)	TEL (052) 563-0789	FAX (052) 565-7749
関西営業所	〒530-0005	大阪市北区中之島3-2-4	(中之島フェスティバルタワー・ウエスト)	TEL (06) 7730-9834	FAX (06) 7730-9839
中四国営業所	〒730-0854	広島市中区土橋町4-17	(IUK広島ビル)	TEL (082) 532-6075	FAX (082) 246-2299
九州営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通2-1-82	(電気ビル北館)	TEL (092) 718-2130	FAX (092) 718-2144